

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI

ZAMYKANIE SZAFKI

Dociśnij drzwi szafki do oporu. Zacznie wtedy migać czerwona lampka.

Przytrzymaj kartę przy symbolu tak długo, aż lampka zacznie świecić stałym światłem.


Upewnij się, że drzwi szafki są zamknięte. W takim przypadku lampka będzie świecić na czerwono.

Koniecznie zapamiętaj numer swojej szafki!

OTWIERANIE SZAFKI

Przytrzymaj kartę przy symbolu tak długo, aż zamek drzwi się otworzy.

Drzwi otworzą się automatycznie, a lampka zgaśnie.



ZAWSZE ĆWICZ NA RĘCZNIKU